

BRUKSANVISNING

DermaSeta™



Det ultimata kroppsvårdssystemet





## FELSÖKNING

## PROBLEM

## • BASIC-MODELL

Tillbehören roterar inte:

Hårborttagningen verkar ta längre tid till att börja med alternativt tas inget hår alls bort:

Tillbehören ramlar av när man trycker på strömbrytaren:

Du noterar ett försämrat resultat:

## • DELUXE-MODELL

Derma Seta™ startar inte:

Batterierna går inte att ladda:

Inga lysdioder är tända på laddningsenheten:

## ÅTGÄRDER

Säkerställ att batterierna sitter i och att polerna är vända åt rätt håll.

Känn på dynans yta – om den känns len är det dags att byta dynan. Följ anvisningarna för att byta dyna.

Säkerställ att tillbehöret är korrekt monterat. Vid montering av tillbehöret ska du höra ett svagt klickljud vilket indikerar att dynan är korrekt monterad.

Observera att optimal funktion hos Derma Seta™ endast kan garanteras med nya alkaliska batterier.

För att Derma Seta™ ska kunna starta måste batterierna vara tillräckligt laddade. Före första användningstillfället måste enheten laddas 4 timmar.

För att undvika att batterierna laddas ur helt bör du undvika att Derma Seta™ förblir oladdad under en längre tidsperiod.

För att undvika att batterierna laddas ur helt bör du undvika att Derma Seta™ förblir oladdad under en längre tidsperiod.

## TACK!

Först och främst vill vi på Tvins tacka och gratulera dig till ditt köp av Derma Seta™.

Derma Seta™ kommer att ta bort oönskad hårväxt och exfoliera huden med hjälp av speciella exfolieringsdynor. Vi har ägnat mycket tid och energi åt att skapa en apparat för att ge användaren en optimal hudvård och hårborttagning.

Efter omfattande tester har vi lagt till denna produkt till vår hälsovårds- och skönhets Sortiment för hemmabruk.

Vi hoppas att du kommer att få stor glädje av din Derma Seta™ ... och återigen – tack!


## INNEHÅLL

VARNING .....	4 - 5
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER .....	5 - 6
INTRODUKTION .....	7
FÖRDELAR .....	8
DELAR – Basic-modell .....	9
DELAR – Deluxe-modell .....	10
ANVÄNDNING .....	11 - 14
<b>Montering</b> .....	11
• <i>Basic</i> .....	11 - 12
• <i>Deluxe</i> .....	13 - 14
TIPS .....	15
TILLBEHÖR .....	16 - 18
• <i>Tillbehör</i> .....	16
• <i>Bonustillbehör</i> .....	17
• <i>Tillvalsprodukter</i> .....	18
• <i>Byta tillbehör</i> .....	19
• <i>Byta dynor</i> .....	20
FELSÖKNING .....	21

- **BYTA DERMA CRYSTAL-HÅRBORTTAGNINGSDYNA**





Säkerställ att **Derma Seta™** är avstängd (läge OFF) före byte av Derma Crystal-hårborttagningsdynor.

- 1) Dra bort den befintliga hårborttagningsdynan från det roterande huvudet.
- 2) Ta upp den nya hårborttagningsdynan och dra bort skyddspappret på baksidan.
- 3) Se till att kanten på hårborttagningsdynan är i linje med kanten på den roterande dynan.



• **BYTA TILLBEHÖR**

- 1) Säkerställ att **Derma Seta™** är avstängd (läge OFF) innan du byter tillbehör.
- 2) Ta bort tillbehöret genom att placera fingret i den lilla fördjupningen på sidan av den roterande dynan. Dra sedan i den roterande dynan samtidigt som du håller kvar fingret i fördjupningen.
- 3) Välj önskat tillbehör. Se till att hålen på **Derma Seta™**-apparaten är i linje med aktuella clips på baksidan av tillbehörshuvudet. Tryck försiktigt på tillbehöret tills det sitter säkert på plats.



**⚠ VARNING**

- Använd denna apparat endast på avsett sätt i enlighet med anvisningarna i denna bruksanvisning.
- Montera aldrig på tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren.
- Liksom med alla andra apparater är det extra viktigt att aldrig lämna maskinen utan noggrann övervakning då den används av funktionshindrade personer.
- Övervakning av ansvarig vuxen person krävs alltid vid användning på eller av barn.
- Får inte användas på djur.
- Lägg aldrig apparaten på en yta när den är i drift.
- Använd aldrig för mycket handkraft (tryck inte för hårt) när du använder apparaten. Detta kan leda till försämrat resultat. Om du trycker för hårt kommer motorn antingen att stanna eller sakta ner avsevärt.
- Om det är frågan om mycket hår som ska tas bort kan den första behandlingen ta tid.

**⚠ VARNING!**

- Om du har diagnostiserade hudproblem, känslig hy eller cirkulationsproblem bör du rådfråga en dermatolog innan du använder denna apparat.
- Endast för utvärtes bruk.
- Ta aldrig bort hår från leverfläckar eller från solsvedd eller på annat sätt skadad hud.
- Undvik att behandla solsvedd hud.
- Använd endast specialtillbehör för hårborttagning runt bikinilinjén, på halsen eller i ansiktet. För mer information – se avsnittet om användning.
- Använd aldrig lotion på huden före användning.
- Använd inte apparaten om du lider av hudåkommor som psoriasis, eksem, känslig hud, hudallergier eller cirkulationsproblem. Om du är det minsta tveksam – rådfråga läkare före användning.

**⚠ VARNING!** – forts.

- Använd aldrig apparaten för att ta bort hår från öppna sår, skärsår, brännsår eller vårtor.
- Använd aldrig apparaten på ett och samma hudområde för länge eftersom detta kan resultera i brännskada.

**! Obs!** Gör en provbehandling på ett begränsat hudområde 24 timmar före planerad användning. Om huden blir irriterad bör du inte använda apparaten utan att först rådfråga en dermatolog.

**! Obs!** Vissa kan uppleva en viss hudrodnad efter användning. Detta är normalt och försvinner inom loppet av en till två timmar. Se till att huden är helt torr före behandling.

**SÄKERHETSFÖRESKRIFTER**

Precis som vid användning av alla elapparater måste du vidta erforderliga försiktighetsåtgärder samt läsa alla anvisningar innan du använder denna apparat.

- 1) För att minimera risken för allvarliga personskador eller t.o.m. dödsfall på grund av elstötar:
  - Sänk aldrig ned apparaten i vatten. Dra omedelbart ur nätsladden om apparaten kommer i kontakt med vatten.
  - Använd aldrig apparaten i badet eller duschen.
  - Dra alltid ur nätsladden efter användning eller före rengöring.
- 2) Använd endast denna apparat för avsedda ändamål i enlighet med anvisningarna i denna bruksanvisning och använd aldrig några tillbehör som inte har rekommenderas av tillverkaren.

## • TILLVALSPRODUKTER

## • Nätadapter för basenhet

När batteriet är urladdat kan du alltid ansluta adaptern till ett eluttag för fortsatt användning.

**! Varning!** Ta ut batterierna ur basenheten innan du använder adaptern.



## • Deluxe-modell

Enheten har laddningsbara inbyggda batterier och en laddare så du slipper tänka på att köpa nya batterier.

Via hastighetsreglaget, som du hittar i listan över delar, kan du välja mellan 2 hastigheter, för nybörjare och avancerade användare.

**! Obs!** Säkerställ att enheten är avstängd (i läge OFF) och förblir i detta läge (OFF) när den står på laddning i laddningsenheten.



- **BONUSTILLBEHÖR**

- *Tillbehör*

#### Fotfil

Fotfil – detta grovkorniga tillbehör är specialutformat för att ta bort förhårdnader på fötterna.

**!** **Obs!** FÅR INTE inte användas för hårborttagning – utan ENDAST för avsett ändamål.

#### Makro & Mikromassagemoduler

Välj mellan två olika storlekar för att minska celluliterna. Massagen bidrar även till bättre cirkulation vilket ger en slätare hud.



#### Djuprengöringsborste

Denna djuprengörande borste bidrar till att förstärka effekten hos alla ansiktsrengöringsmedel.



#### SÄKERHETSFÖRESKRIFTER – forts.

- 3) Lämna aldrig apparaten utan övervakning när den är nätansluten och lägg den aldrig på heta ytor.
- 4) Använd aldrig apparaten eller ladda upp den om kontakten eller nätsladden har skadats eller kommit i kontakt med vatten.
- 5) Tappa inte och stoppa aldrig in främmande föremål i det roterande huvudet.
- 6) Blanda aldrig batterier. Byt ut alla batterier samtidigt.
- 7) Försök aldrig ladda icke laddningsbara batterier. Om du laddar icke laddningsbara batterier kan detta alstra väte som kan leda till att batteriet exploderar.
- 8) Säkerställ att polerna är vända åt rätt håll när du sätter i/byter batterier. Felaktigt isatta batterier kan överhettas och utgöra en brandrisk.
- 9) Ta ut helt urladdade batterier ur enheten. Gamla batterier kan läcka och orsaka rost.
- 10) Ta ur batterier när enheten inte används under en längre tid för att förhindra batteriläckage.
- 11) Förvara alltid batterier utom räckhåll för barn.

## INTRODUKTION

Derma Seta™ erbjuder en enkel och smärtfri hårborttagning. Du kan nu snabbt och effektivt avlägsna oönskad hårväxt från armar och ben och få en mjuk och silkeslen hy. Tack vare en mängd av olika tillbehör kan Derma Seta™ kan du sköta din egen hudvård på ett bekvämt sätt både hemma och på resan.

### • MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR

Derma Seta™ är vid leverans utrustad med en mängd olika tillbehör för att du ska kunna vårda din hud på alla sätt:

**Derma Crystal-hårborttagningsdyna** – detta finkorniga tillbehör används för att samtidigt ta bort hår och exfoliera huden. 5 extra exfolieringsdynor medföljer enheten. Se anvisningar hur du byter dynorna på sid. 20.

**! Obs!** Använd BARA detta tillbehör för hårborttagning och exfoliering.

**Pimpsten** – använd detta tillbehör för att avlägsna valkar och hård hud på fötterna. För bästa resultat ska pimpstenen användas på fuktiga fötter, efter ett fotbad.

**Lotiondyna** – använd detta tillbehör för att effektivt smörja in dig med lotion samt för att avlägsna torr hud efter exfoliering.

**Hårborttagare för ansiktshår** – använd denna för att effektivt avlägsna oönskad hårväxt i ansiktet.

**Hårborttagare för bikinilinen** – använd detta tillbehör för att ta bort oönskad hårväxt runt bikinilinen.



## TIPS

- Ge dig tid att utforska vilken rörelse som ger bäst resultat.
- Resultaten kan variera, men normalt uppnår du optimal effekt efter att ha använt **Derma Seta™** 10–12 gånger.
- Derma Crystal-dynan är endast avsedd för torranvändning och skadas om du använder den tillsammans med vätskor, lotions, rakkräm eller -geler.
- När dynan blir märkbart lenare – byt dyna för bästa resultat.

## FÖRDELAR

Vi vet precis hur hektiskt livet kan vara och att det kan vara väldigt tidskrävande att hålla sin kropp i trim. **Derma Seta™** har utvecklats just med tanke på den moderna människans ofta pressade dagsschema. Dess användarvänliga utformning garanterar snabba resultat vilket ger dig gott om tid över att ägna dig åt viktigare saker i livet. Jämfört med vaxning och pedikyr tar **Derma Seta™** betydligt kortare tid i anspråk för att uppnå samma resultat. Du slipper ägna tid och pengar åt att gå på skönhetsalong och genom att erbjuda möjligheten till smärtfri hårborttagning i hemmet är **Derma Seta™** en idealisk produkt för dig som önskar ett professionellt resultat – på dina villkor.

**Derma Seta™** är utformad för att ta bort oönskat hår och exfoliera huden med hjälp av specialdesignade Derma Crystal-hårborttagningsdynor. Dessa dynor är perfekta för en skonsam hårborttagning på armar och ben. Till skillnad från hårborttagning med laser passar denna metod alla hudtyper.

Denna mångsidiga skönhetsvårdsapparat är kompakt, bärbar och lätt att använda. Med ett brett spektrum av tillbehör är den inte bara perfekt för hårborttagning utan även för att ta bort hårda hudvalkar, exfoliera huden och smörja in den med lotion.

Du behöver aldrig oroa dig för raxsveda eller att skära dig – med **Derma Seta™** du tar du effektivt och smärtfritt bort oönskad hårväxt. Du får en mjuk och hårfri hud samt ökad blodcirkulation i 1–2 dagar vilket gör **Derma Seta™** till ett givet alternativ för dig som önskar enkel och smärtfri hårborttagning.

## DELAR – BASIC-MODELL



- 6) Tillbehörshuvudet roterar endast medurs. Var lätt på handen när du pressar exfolieringsdynan (du kan skada huden om du låter dynan rotera på ett och samma ställe för länge) mot huden.
- 8) Rör den roterande dynan moturs i lätta cirkelrörelser, så att du går över hela området successivt. Det är vanligt att man upplever att huden känns varm. Med övning kommer du att kunna avgöra exakt hur mycket du behöver trycka för att effektivt ta bort hår.
- 9) Exfolieringen efterlämnar ett fint vitt pulver på huden. Detta är normalt och pulvret består av rester från hår och torr hud som kan avlägsnas med borstillbehöret. (Se avsnittet om tillbehör för mer anvisningar.)
- 10) Stryk med fingret på huden vartefter du behandlar den. Om du missar en fläck eller råkar på ett svårbehandlat område – låt dynan gå över området igen i en lätt roterande rörelse tills håret är borttaget.
- !** **Obs!** Säkerställ att enheten är i läge OFF innan du ställer tillbaka den.
- 11) När du är klar trycker du på strömbrytaren (till läge OFF) och sätter tillbaka apparaten i laddningsenheten.
- !** **Obs!** Säkerställ att enheten är avstängd (i läge OFF) och förblir i detta läge (OFF) när den står på laddning i laddningsenheten.



## ANVÄNDNING

Derma Seta™ och dess tillbehör är omsorgsfullt utformade för att vara så användarvänliga som möjligt samtidigt som du får optimalt resultat. Dynornas ytstruktur är specialdesignad för att ta bort hår på armar och ben.

*För bästa resultat följ stegen nedan:*

**Före användning:** om du har långt hår - sätt upp det så att det inte kommer i närheten av de roterande dynorna eftersom det kan trassla in sig. Använd inte denna apparat om du har hudirritationer eller skärsår.

## MONTERING

### • BASIC-MODELL

- 1) Öppna locket till batterifacket på handtaget och sätt i sex laddningsbara alkaliska AA-batterier (följ diagram inuti för anvisningar). Sätt tillbaka luckan.
- 2) Dra bort skyddspappret från Derma Crystal hårborttagningsdynorna och fäst tillbehöret på det roterande huvudet.
- 3) Se till att hålen på Derma Seta™- apparatens huvud är i linje med aktuella clips på baksidan av tillbehörshuvudet. Tryck försiktigt på tillbehöret tills det sitter säkert på plats.

4) När väl tillbehörshuvudet sitter säkert på plats trycker du strömbrytaren (som finns på sidan av handtaget) till läget ON.

5) Tillbehörshuvudet kommer endast att rotera moturs. Var lätt på handen när du pressar exfolieringsdynan mot huden.

**! Obs!** Använd aldrig lotion på huden innan du använder apparaten.

6) Rör den roterande dynan moturs i lätta cirkelrörelser så att du går över hela området successivt. Det är vanligt att man upplever att huden känns varm. Med övning kommer du att kunna avgöra exakt hur hårt du behöver trycka för att effektivt ta bort hår. Låt inte dynan rotera på ett och samma ställe för länge.

7) Exfolieringen efterlämnar ett fint vitt pulver på huden. Detta är normalt och pulvret består av rester från hår och torr hud som kan avlägsnas med borstillbehöret. (Se avsnittet om tillbehör för mer anvisningar.)

8) Stryk med fingret på huden vartefter du behandlar den. Om du missar en fläck eller råkar på ett svårbehandlat område – låt dynan gå över området igen i en lätt roterande rörelse tills håret är borttaget.

**! Varning!** Om du använder Derma Seta™ för länge på ett och samma område kan det leda till brännskador.

9) När du är klar för du strömbrytaren till läge OFF.

**! Obs!** Säkerställ att enheten är i läge OFF innan du ställer tillbaka den i basenheten.

*DermaSeta™*

Distribueras av:

Tvins AB  
[www.tvins.com](http://www.tvins.com)

Thane Direct Canada Inc.,  
Mississauga, ON  
[www.thane.ca](http://www.thane.ca)

Thane Direct UK Ltd.,  
Admail ADM3996,  
London, W1T 1ZU  
[www.thanedirect.co.uk](http://www.thanedirect.co.uk)



Copyright © 2010 Thane International, Inc.

DS-SV 26/04/10